

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-udarowy-1100w-34-800nm-nasadki-sthor-p-193557.html>



Klucz udarowy 1100W 3/4 800Nm + nasadki STHOR

Cena brutto	373,00 zł
Cena netto	303,25 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	T57097
Kod producenta	T57097
Kod EAN	5906083025884
Producent	STHOR

Opis produktu

Klucz udarowy 1100W 3/4 800Nm + nasadki STHOR

Elektryczny klucz udarowy 3/4", II klasy izolacji, przeznaczonym do odkręcania i dokręcania nakrętek i śrub.

- Dzięki zasilaniu elektrycznemu nie jest wymagane posiadanie instalacji pneumatycznej do pracy kluczem.
- Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca narzędzia zależna jest od właściwej eksploatacji.
- Klucz jest dostarczany w stanie kompletnym i nie wymaga montażu.
- Wraz z kluczem dostarczane są klucze nasadowe.

Dane techniczne

- Rodzaj uchwytu narzędziowego: zabierak
- Obroty: 2200 min⁻¹
- Rozmiar uchwytu narzędziowego: 3/4" (19.0 mm)
- Masa: 4.1 kg
- Napięcie: 230-240 V a.c.
- Moc: 1100 W
- Długość przewodu: 4 m
- Stopień ochrony: IP20
- Częstotliwość: 50 Hz
- Klasa izolacji elektrycznej: II
- Ciśnienie akustyczne: 89.0 ± 3.0 dB(A)
- Moc akustyczna: 100.0 ± 3.0 dB(A)
- Maks. moment obrotowy: 800 Nm
- Drgania: 10.04 ± 1.5 m/s²
- Częstotliwość udaru: 4000 min⁻¹

Zawartość zestawu

- elektryczny klucz udarowy Sthor
- nasadki udarowe 24 mm, 30 mm, 32 mm, 36 mm
- długość przewodu zasilającego 4 metry
- praktyczna walizka

Sposób użycia

1. Przed rozpoczęciem wkręcania śruby lub nakrętki kluczem nasadowym, ręcznie nakręcić śrubę lub nakrętkę na gwint

(przynajmniej dwa obroty)

2. Upewnić się, że został dobrze dobrany rozmiar klucza nasadowego względem odkręcanego lub dokręcanego elementu.
Złe dobranie rozmiarów może skutkować zniszczeniem zarówno klucza, jak i nakrętki lub śruby
3. Klucz nasadowy nasunąć na nakrętkę lub łeb śruby
4. Nacisnąć włącznik i przytrzymać go w pozycji odpowiadającej pożądanemu kierunkowi obrotów
5. W przypadku dokręcania nacisnąć i przytrzymać włącznik w pozycji F, natomiast w przypadku odkręcania w pozycji R
6. W przypadku dokręcania, po osiągnięciu maksymalnego momentu obrotowego, zadziała sprzęgło przeciążeniowe i zostanie odłączony napęd zabieraka. Należy wtedy puścić włącznik i odczekać do całkowitego ustania obrotów silnika
7. W przypadku odkręcania, należy sprawdzić czy moment, z jakim została dokręcona nakrętka, nie przekracza maksymalnego momentu obrotowego klucza. W takim przypadku także zadziała sprzęgło przeciążeniowe i może nie być możliwe odkręcenie nakrętki
8. Po odkręceniu należy zwolnić nacisk na włącznik urządzenia i odczekać do całkowitego ustania obrotów silnika
9. Po skończonej pracy odłączyć narzędzie od zasilania i przystąpić do konserwacji