

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-udarowy-800w-12-325nm-nasadki-sthor-p-193558.html>



Klucz udarowy 800W 1/2 325Nm + nasadki STHOR

Cena brutto	219,00 zł
Cena netto	178,05 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	T57091
Kod producenta	T57091
Kod EAN	5906083570919
Producent	STHOR

Opis produktu

Klucz udarowy 800W 1/2 325Nm + nasadki STHOR

Elektryczny klucz udarowy 1/2, II klasy izolacji, przeznaczonym do odkręcania i dokręcania nakrętek i śrub. Dzięki zasilaniu elektrycznemu nie jest wymagane posiadanie instalacji pneumatycznej do pracy kluczem.

- Dzięki zasilaniu elektrycznemu nie jest wymagane posiadanie instalacji pneumatycznej do pracy kluczem.
- Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca narzędzia zależna jest od właściwej eksploatacji.
- Klucz jest dostarczany w stanie kompletnym i nie wymaga montażu.
- Wraz z kluczem dostarczane są klucze nasadowe.

Dane techniczne

- Rodzaj uchwytu narzędziowego: zabierak
- Obroty: 2200 min⁻¹
- Rozmiar uchwytu narzędziowego: 1/2" (12.5 mm)
- Masa: 3.23 kg
- Napięcie: 230 V a.c.
- Moc: 800 W
- Stopień ochrony: IP20
- Częstotliwość: 50 Hz
- Klasa izolacji elektrycznej: II
- Ciśnienie akustyczne: 87.5 ± 3.0 dB(A)
- Moc akustyczna: 98.5 ± 3.0 dB(A)
- Maks. moment obrotowy: 325 Nm
- Drgania: 9.93 ± 1.5 m/s²
- Częstotliwość uderzenia: 2600 min⁻¹

Zawartość zestawu

- elektryczny klucz udarowy Sthor
- nasadki udarowe **17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm**
- praktyczna walizka

Sposób użycia

1. Przed rozpoczęciem wkręcania śruby lub nakrętki kluczem nasadowym, ręcznie nakręcić śrubę lub nakrętkę na gwint

- (przynajmniej dwa obroty)
2. Upewnić się, że został dobrze dobrany rozmiar klucza nasadowego względem odkręcanego lub dokręcanego elementu.
Złe dobranie rozmiarów może skutkować zniszczeniem zarówno klucza, jak i nakrętki lub śruby
 3. Klucz nasadowy nasunąć na nakrętkę lub łeb śruby
 4. Nacisnąć włącznik i przytrzymać go w pozycji odpowiadającej pożądanemu kierunkowi obrotów
 5. W przypadku dokręcania nacisnąć i przytrzymać włącznik w pozycji F, natomiast w przypadku odkręcania w pozycji R
 6. W przypadku dokręcania, po osiągnięciu maksymalnego momentu obrotowego, zadziała sprzęgło przeciążeniowe i zostanie odłączony napęd zabieraka. Należy wtedy puścić włącznik i odczekać do całkowitego ustania obrotów silnika
 7. W przypadku odkręcania, należy sprawdzić czy moment, z jakim została dokręcona nakrętka, nie przekracza maksymalnego momentu obrotowego klucza. W takim przypadku także zadziała sprzęgło przeciążeniowe i może nie być możliwe odkręcenie nakrętki
 8. Po odkręceniu należy zwolnić nacisk na włącznik urządzenia i odczekać do całkowitego ustania obrotów silnika
 9. Po skończonej pracy odłączyć narzędzie od zasilania i przystąpić do konserwacji.