

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/rozpierzak-hydrauliczny-10t-plastic-box-vorel-p-195738.html>

Rozpierzak hydrauliczny 10T plastic box VOREL

Cena brutto	869,00 zł
Cena netto	706,50 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	T80412
Kod producenta	T80412
Kod EAN	5906083804120
Producent	VOREL

Opis produktu

Rozpierzak hydrauliczny 10T plastic box VOREL

Rozpierzak hydrauliczny przeznaczony jest do **prac warsztatowych** oraz może być wykorzystany przy **pracach montażowych i blacharskich, do wykonywania prac wymagających zastosowania znacznych sił statycznych.**

- ☐ **Urządzenie przeznaczone do** podnoszenia, rozciągania, rozpierania, zginania, prostowania, wyciągania
- ☐ Urządzenie zostało fabrycznie napełnione olejem hydraulicznym.
- ☐ Stosować olej wyłącznie właściwego typu, **zaleca się stosowanie oleju hydraulicznego HYDROL o symbolu L-HL-46.**

Dane techniczne

- ciśnienie robocze [bar] - 620
- rozmiar gwintu przyłącza ["] - 13/16-20 UNEF
- maksymalne obciążenie [tys. kg] - 10
- skok tłoka siłownika [mm] - 150
- zestaw umieszczony w walizce transportowej
- waga [kg] - 35,4

Zawartość zestawu

- pompa hydrauliczna,
- siłownik,
- przedłużka x4,
- szczęki rozpierające,
- nasadka okrągła, nasadka płaska,
- zaczep siłownika, zaczep tłoka,
- nasadka szczelinowa, nasadka typu V ,
- nasadka gumowa, łącznik męski

Montaż i użytkowanie układu hydraulicznego:

1. Połączyć wąż pompy ze złączem siłownika, nakręcając nakrętkę złącza na gwint. Upewnić się, że nakrętka została prawidłowo dokręcona
2. Zamknąć zawór spustowy, obracając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
3. Poruszając dźwignią pompy w górę i w dół, wytworzyć w niej ciśnienie. Po kilku ruchach siłownik zacznie pracować

4. Aby zlikwidować ciśnienie w pompie, przekręcić zawór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
5. W momencie otworzenia zaworu spustowego siłownik samoczynnie zacznie wracać do położenia spoczynkowego. Nie rozmontowywać układu hydraulicznego znajdującego się pod ciśnieniem.
6. Pompę można używać w dowolnym położeniu zarówno pionowym, jak i poziomym. Przy pionowej pozycji pompy koniec z węzłem musi być zawsze skierowany w dół