

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-katowa-550mm-vorel-p-195478.html>

## Piła kąтова 550mm VOREL



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>139,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>113,01 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>T29000</b>                    |
| Kod producenta   | <b>T29000</b>                    |
| Kod EAN          | <b>5906083290008</b>             |
| Producent        | <b>VOREL</b>                     |

### Opis produktu

#### Piła kąтова 550mm VOREL

Piła kąтова **550 mm** marki Vorel, przeznaczona do precyzyjnego cięcia listew. Piła ukosowa pozwala na przecinanie materiałów pod odmierzoną kątem. Szczególnie przydatna przy wykonywaniu ram, cięciu listew przypodłogowych i boazerii, wszelkich pracach wykończeniowych i dekoratorskich :)

- ☐ uchwyty dystansowe pozwalają na szybkie osadzanie i cięcie elementów powtarzalnej wielkości
- ☐ kąt cięcia w płaszczyźnie poziomej: 22,5; 30; 36; 45; 90 stopni
- ☐ maks. szerokość cięcia: **120 mm**
- ☐ maks. wysokość cięcia: **110 mm**
- ☐ wymiary brzeszczotu, dł. x szer.: **550 x 45 mm**
- ☐ możliwość regulacji wysokości cięcia przez regulację wysokości pierścienia ustalającego

#### Zawartość opakowania

- stolik piły
- plastikowa podstawa
- piła do montażu brzeszczotów
- prowadnice
- brzeszczot

#### Dane techniczne

- szerokość [mm]: **45**
- długość [mm]: **550**
- grubość [mm]: **1,0**

#### Sposób użycia

1. W pierwszej kolejności należy ustawić pożądaną kąt cięcia. W tym celu należy za pomocą dźwigni ustawić piłę w odpowiedniej pozycji.
2. Podnieść piłę i położyć obrabiany element drewniany na stoliku roboczym.

3. Obrabiany element przymocować do stolika za pomocą ścisku. Ścisk pozwala na regulację długości cięcia, zwłaszcza w przypadku cięcia kilku elementów o jednakowej długości.

4. Piłę złapać za uchwyt i rozpocząć cięcie. Podczas cięcia wywierać tylko taki nacisk, który jest niezbędny do bezpiecznej i efektywnej pracy.