

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-katowa-uchylna-550mm-dwie-plaszczyzny-ciecia-vorel-p-195479.html>



Piła kątowna uchylna 550mm dwie płaszczyzny cięcia VOREL

Cena brutto	151,00 zł
Cena netto	122,76 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	T29050
Kod producenta	T29050
Kod EAN	5906083290503
Producent	VOREL

Opis produktu

Piła kątowna uchylna 550mm dwie płaszczyzny cięcia VOREL

Piła kątowna 550 mm marki Vorel, przeznaczona do precyzyjnego cięcia listew. Piła ukosowa **pozwała na przecinanie materiałów pod odmierzoną kątem**. Szczególnie przydatna przy wykonywaniu ram, cięciu listew przypodłogowych i boazerii, wszelkich pracach wykończeniowych i dekoratorskich. Uchwyty dystansowe pozwalają na szybkie osadzanie i cięcie elementów powtarzalnej wielkości.

□ kąt cięcia w płaszczyźnie poziomej: 45; 55; 60; 72; 90 stopni

□ kąt cięcia w płaszczyźnie pionowej: +/- 45 stopni

□ maks. szerokość cięcia: **120 mm**

□ maks. wysokość cięcia: **110 mm**

□ wymiary brzeszczotu, dł. x szer.: **550 x 45 mm**

Możliwość regulacji wysokości cięcia przez regulację wysokości pierścienia ustalającego.

Zawartość opakowania

- stół piły
- plastikowa podstawa
- piła do montażu brzeszczotów
- prowadnice
- brzeszczot

Dane techniczne

- **długość [mm]:** 550
- **szerokość [mm]:** 45
- **grubość [mm]:** 1,0

Sposób użycia

1. W pierwszej kolejności należy ustawić pożądany kąt cięcia. W tym celu należy za pomocą dźwigni ustawić piłę w odpowiedniej pozycji.
2. **Piła umożliwia także ustawienia kąta cięcia w płaszczyźnie pionowej.** W tym celu należy poluzować nakrętki motylkowe na obu końcach obrotowego ramienia, ustawić pożądany kąt cięcia w płaszczyźnie pionowej, a następnie mocno i pewnie dokręcić nakrętki motylkowe, blokując ustawiony kąt cięcia.
3. Podnieść piłę i położyć obrabiany element drewniany na stoliku roboczym. Obrabiany element przymocować do stolika za pomocą ścisku. Ścisk pozwala na regulację długości cięcia, zwłaszcza w przypadku cięcia kilku elementów o jednakowej długości.
4. Piłę złapać za uchwyt i rozpocząć cięcie. Podczas cięcia wywierać tylko taki nacisk, który jest niezbędny do bezpiecznej i efektywnej pracy.