

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pistolet-do-pianki-montazowej-ptfe-yato-p-39356.html>

Pistolet do pianki montażowej ptfe Yato



Cena brutto	53,00 zł
Cena netto	43,09 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	YT-6743
Kod producenta	YT-6743
Kod EAN	5906083967436
Producent	YATO

Opis produktu

YATO Pistolet do pianki montażowej ptfe (YT-6743)

Charakterystyka produktu

- Pistolet przeznaczony do aplikacji pianek poliuretanowych.
- Wysoka jakość- dzięki zastosowaniu odpowiednich, gatunkowych materiałów stali nierdzewnej, aluminium i mosiądzu.
- Elementy najbardziej narażone na zabrudzenie i uszkodzenie w wyniku agresywnego działania pianek i korozji, zostały dodatkowo zabezpieczone powłoką PTFE.
- Pistolet ułatwia wykonywanie takich prac jak: uszczelnianie, montaż okien i drzwi, wypełnianie szczelin w izolacji, uszczelnianie i izolacja ścianek działowych oraz ocieplanie ścian i dachów.

Sposób użycia

1. Rozpoczęcie pracy - Silnie wstrząsnąć pojemnikiem z pianką, przez około 15 sekund. - Wkręcić do oporu śrubę regulacyjną, znajdującą się z tyłu pistoletu tak, aby całkowicie zablokować ruch dźwigni spustowej. - Z pojemnika z pianką zdjąć pokrywkę, a następnie wkręcić pojemnik do nakrętki pistoletu do wyczuwalnego oporu. - Następnie śrubę regulacyjną, znajdującą się z tyłu pistoletu wykręcić obracając w lewo do momentu ukazania się gwintowanej części śruby regulacyjnej - gwintowa część śruby regulacyjnej powinna pozostać wkręcona w korpus pistoletu. - Nacisnąć dźwignię spustową i napęlnić pistolet pianką. - Pistolet jest gotowy do użytku. - Strumień pianki wypływa po naciśnięciu dźwigni spustowej. - Zwolnienie nacisku dźwigni spustowej powoduje zatrzymanie wypływu pianki. - Objętość strumienia pianki montażowej reguluje się poprzez obrót śruby regulacyjnej.

2. Czynności po zakończeniu pracy Wkręcić do oporu śrubę regulacyjną tak, aby zablokować ruch dźwigni spustowej. Zalecane jest nie wykręcanie pojemnika z pianką z pistoletu. Należy dbać, żeby do pistoletu zawsze był przykręcony, choć częściowo napęlniony pojemnik, pozwala to utrzymać piankę wewnątrz pistoletu pod ciśnieniem. Zapobiega to zasychaniu pianki wewnątrz pistoletu. Jeśli przerwa w użytkowaniu pistoletu wynosi ponad miesiąc należy oczyścić pistolet za pomocą środka do czyszczenia pianki montażowej. Nie wolno dopuszczać do zaschnięcia pianki wewnątrz pistoletu. Zaschniętą piankę można usunąć tylko mechanicznie. Pozostawienie zaschniętej pianki wewnątrz pistoletu, prowadzi do nieodwracalnej niedrożności pistoletu.

3. Ponoenie użycie pistoletu Silnie wstrząsnąć pistoletem z zamocowanym pojemnikiem, przez około 15 sekund. Ostym nożem odciąć końcówkę stwardniałej piany. Odkręcić w lewo śrubę regulacyjną i wypuścić tyle piany, aby strumień stał się jednolity. Po tych czynnościach pistolet jest gotowy do użytku.

. Wymiana pojemnika Jeżeli z pojemnika przestała się wydostawać pianka należy zastąpić go nowym. Aby przekonać się czy pojemnik jest całkowicie drożny, należy skierować dyszę w kierunku pojemnika na śmieci i naciskać dźwignię spustową, tak długo, aż dysza pistoletu będzie całkowicie drożna. Zamontować natychmiast, nie oczyszczając pistoletu, nowy pojemnik i postępować zgodnie z punktem 1.

5. Czyszczenie pistoletu Odkręcić pojemnik od pistoletu. Na pojemnik ze środkiem czyszczącym założyć końcówkę rozpylającą i wycisnąć resztki świeżej piany, znajdujące się na pistolecie. Zdjąć końcówkę rozpylającą i wkręcić w pistolet pojemnik ze środkiem czyszczącym. Postępować podobnie jak w przypadku pojemnika z pianką (punkt 1). Napęlnić pistolet środkiem czyszczącym i pozostawić na około 10 minut. Ponownie nacisnąć dźwignię spustową i przeczyćścić wewnątrz pistoletu świeżym środkiem czyszczącym. Odkręcić pojemnik ze środkiem czyszczącym. Za pomocą szmatki usunąć z miejsca połączenia pojemnika i pistoletu resztki środka czyszczącego i pokryć cienką warstwą wazeliny. Nie należy czyścić pistoletu środkami powodującymi korozję. Przy ciągłym użytkowaniu pistoletu należy czyścić pistolet, w wyżej opisany sposób, co 2 - 3 miesiące

Dane techniczne

- Materiał mosiądz, stal nierdzewna
- Wykończenie powierzchni powłoka PTFE