

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wskaznik-eh-do-czujnikow-linear-gauge-2-wejscia-czujnikow-p-63029.html>



Wskaźnik EH do czujników Linear Gauge, 2 wejścia czujników

Cena brutto	6 533,00 zł
Cena netto	5 311,38 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Dostawa w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	542-071D
Kod producenta	542-071D
Kod EAN	4946368586922
Producent	MITUTOYO

Opis produktu

Wskaźnik EH do czujników Linear Gauge, 2 wejścia czujników

Charakterystyka produktu

- Obudowa zgodna z DIN (144 x 72 mm) i montaż panelowy ułatwiają integrację systemu.
- Licznik może być używany jako przyrząd stołowy montowany na dołączonym statywie.
- Standardowy interfejs RS-232C oraz USB zapewniają komunikację z komputerem zewnętrznym. Komunikacja poprzez łącze USB tylko z programem SENSORPAK.
- Przy wykorzystaniu funkcji pracy w sieci (połączenia RS, maks. 12 punktów) można łatwo utworzyć system pomiaru wielopunktowego.
- Przy konfiguracji z dwoma czujnikami istnieje możliwość wyświetlania wskazań obu czujników oraz odejmowania i dodawania wartości tych wskazań.

Dane techniczne

- Rozdzielczość: 0,0001/0,001/0,01 mm
- Maks. częstotliwość wejściowa: 2,5 MHz (2 fazowy sygnał prostokątny), czas reakcji zależny od podłączonego urządzenia
- Typ sygnału wejściowego: Różnicowy prostokątny
- Obsługiwane czujniki: LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH (wyłączając LGF Z z punktem referencyjnym, LGH z rozdzielczością 0,01µm)
- Wejścia czujników: 2 (wyświetlacz podwójny)
- Input signal type:
- Waga: 800 g
- Zasilanie: Poprzez zasilacz sieciowy (12-24 V DC, 700 mA Nr 527428 - wyposażenie standardowe)
- Maksymalna częstotliwość wejściowa:
- Wyświetlacz: 8 digit and a negative [-] sign, LED (green)
- Wyświetlanie oceny tolerancji: Wskaźnik LED (3 stopnie : Bursztynowy, Zielony, Czerwony/5 stopni : Bursztynowy, Bursztynowy migający, Zielony, Czerwony migający, Czerwony)
- Wyjście danych DIGIMATIC: Tak
- ON/OFF: Tak
- Sygnał wejściowy PRESET lub zerowanie zewnętrzne: Tak
- Zerowanie: Tak
- PRESET: Tak
- Suma/różnica wskazań dwóch czujników:

- Zmiana kierunku zliczania:Tak
- Wyjście BCD:Tak
- Wyświetlanie błędów:
- External HOLD:yes
- Pomiar MAKS / MIN / Różnica:Tak
- Przełączanie mm / cal:Tak
- External peak-hold cancel:yes
- Łącze RS:Tak
- Wyjście RS-232C:
- Wyjście I/O:
- Wyjście USB MITUTOYO SENSORPAK:
- Wyjście analogowe:
- Wprowadzanie granic tolerancji:Tak