

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/brzeszczot-wyrzynarek-bim-5-10tpi-105mm-5szt-luna-p-25694.html>

Brzeszczot wyrzynarek BIM 5-10TPI 105mm 5szt Luna



Cena brutto	74,00 zł
Cena netto	60,16 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	205901473
Kod producenta	205901473
Kod EAN	7311662166878
Producent	LUNA
Rodzaj brzeszczotu	do wyrzynarek
Długość całkowita	105mm
Typ mocowania	T
Zastosowanie-materiał	Drewno, Metal, Plastik
Opakowanie	Zbiorcze

Opis produktu

LUNA Brzeszczot do wyrzynarek, BIM z zębami z węglików spiek., 5-10 TPI, 105x10x1,3 mm, 5 szt (20590-1473).

Charakterystyka produktu:

- Brzeszczoty do wyrzynarek elektrycznych.
- Wykonanie bimetadowe.
- Wierzchołek posiada specjalne zakończenie, ułatwiające wprowadzenie brzeszczotu w materiał bez uprzedniego wykonywania otworu.
- Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 szt.

Dobierz materiał brzeszczotu wyrzynarki.

Jaki materiał będzie obrabiany?	Symbol	Materiał brzeszczotu	Właściwości brzeszczotu
Płytki ceramiczne, cegła, drewno, MDF, tworzywo, włókna szklane oraz stal nierdzewna.	HM	Metal utwardzany	Dobra wytrzymałość na twarde materiały
Drewno, tworzywo i płyty z materiałów drewnianych (np. MDF, płyta wiórowa, sklejna).	HCS	Stal węglowa	Szybkie cięcie, proste cięcie, cięcie po krzywej i niewielkie szlifowanie
Żelazo, stal (niehartowana), miedź, aluminium, drewno, płyty z materiałów drewnianych (np. MDF, płyta wiórowa, sklejka) i tworzywo.	BIM	Bimetal Stal szybko tnąca na ostrzu i miękka stal na grzbiecie dają miękki brzeszczot	Dobre właściwości tnące w metalu. Brzeszczot jest giętki, ale wytrzymały.
Żelazo, stal (niehartowana), miedź, aluminium.	HSS	Stal szybko tnąca	Najlepiej nadaje się do cięcia metalu.

Wybierz odpowiednią liczbę zębów na cal.

Co to jest TPI?	Jaki materiał będzie obrabiany?
-----------------	---------------------------------

TPI = liczba zębów na cal			
Drewno: Jaką powierzchnię cięcia chcesz osiągnąć? Im wyższa wartość TPI, tym osiągniemy gładszą powierzchnię cięcia. Z kolei im niższa wartość TPI uzyskujemy na czasie - mamy szybszą obróbkę, ale brzeży po takiej obróbce są bardziej szorstkie. Metal: Wybierz TPI w zależności od tego, jaka jest grubość obrabianego materiału. Wyjątek: dotyczy się metali miękkich, np. aluminium - w tym wypadku zalecana jest niższa wartość TPI.	Drewno, tworzywo		4 - 12 TPI
	Metal	4 mm lub grubszy	8 - 14 TPI
		2 - 4 mm	14 - 21 TPI
		2 mm lub cieńszy	21-32 TPI

Dane techniczne:

Numer katalogowy	Zastosowanie	Nazwa	TPI	Bosch nr	Profil uzębienia
20590-1473	Drewno, drewno z gwoździami, płyty, plastik, metale miękkie, za wyjątkiem aluminium.	105x10x1,3 mm, 5 szt.	5-10	T345XF	c. Uzębienie progresywne
20590-1408	Drewno z gwoździami, plastik, żelazo/stal 4mm i grubsze, metale miękkie, za wyjątkiem aluminium.	75x8x1 mm, 5 szt.	8	T127DF	b. Zęby duże.
20590-1416	Drewno z gwoździami, plastik, żelazo/stal 4mm i grubsze, metale miękkie, za wyjątkiem aluminium.	75x8x1 mm, 100 szt.	8	T127DF	b. Zęby duże.
20590-1119	Drewno, płyty, plastik, włókno szklane, metale miękkie, za wyjątkiem aluminium.	75x8x1,3 mm, 5 szt.	10	T101BF	b. Zęby duże.
20590-1127	Drewno, płyty, plastik, włókno szklane, metale miękkie, za wyjątkiem aluminium.	75x8x1,3 mm, 50 szt.	10	T101BF	b. Zęby duże.
20590-1135	Drewno, płyty, plastik, włókno szklane, metale miękkie, za wyjątkiem aluminium.	75x8x1,3 mm, 100 szt.	10	T101BF	b. Zęby duże.
20590-1309	Płyty, żelazo/stal 4mm i grubsze, metale miękkie, za wyjątkiem aluminium.	50x8x1 mm, 5 szt.	13	T118BF	b. Zęby duże.
20590-1317	Płyty,	50x8x1 mm, 100 szt.	13	T118BF	b. Zęby duże.
20590-1507	Płyty, żelazo/stal 4mm i grubsze, metale miękkie, za wyjątkiem aluminium.	100x8x1 mm, 5 szt.	13	T313BF	b. Zęby duże.
20590-1510	Płyty, żelazo/stal 4mm i grubsze, metale miękkie, za wyjątkiem aluminium.	100x8x1 mm, 100 szt.	13	T313BF	b. Zęby duże.
20590-1457	Niewielki szlif z obu stron, stal nierdzewna, żelazo/stal 0-2 m, żelazo/stal 2-4 m.	75x8x1 mm, 5 szt.	10-21	T123XF	b. Zęby duże.
20590-1184	Żelazo/stal 0-2 mm, żelazo/stal 2-4 mm.	50x8x1 mm, 2 szt.	21	T118AF	c. Uzębienie progresywne
20590-1200	Żelazo/stal 0-2 mm, żelazo/stal 2-4 mm.	50x8x1 mm, 5 szt.	21	T118AF	a. Zęby drobne
20590-1218	Żelazo/stal 0-2 mm, żelazo/stal 2-4 mm.	50x8x1 mm, 50 szt.	21	T118AF	a. Zęby drobne
20590-1226	Żelazo/stal 0-2 mm, żelazo/stal 2-4 mm.	50x8x1 mm, 100 szt.	21	T118AF	a. Zęby drobne
20590-1515	Żelazo/stal 0-2 mm, żelazo/stal 2-4 mm.	100x8x1 mm, 5 szt.	21	T318AF	a. Zęby drobne
20590-1523	Żelazo/stal 0-2 mm, żelazo/stal 2-4 mm.	100x8x1 mm, 100 szt.	21	T318AF	a. Zęby drobne

20590-1903	Zelazo/stal 0-2 mm, zelazo/stal 2-4 mm.	50x8x1 mm, uchwyt	21	U118A	a. Zęby drobne
----------------------------	--	-------------------	----	-------	----------------

Profil uzębienia:



Profil a- Zęby drobne. Metal 0-4 mm.



Profil b - Zęby duże. Metal 4 mm lub grubszy oraz aluminium.



Profil c- Uzębienie progresywne. Metal 0-4 mm i stal nierdzewna.

LUNA to szwedzka marka dostarczająca maszyny, narzędzia i akcesoria do elektronarzędzi najwyższej jakości. LUNA to firma, która istnieje już ponad 100 lat a głównymi dewizami są jakość i zaufanie. Wybierając narzędzia LUNA masz pewność, że spełnią one Twoje oczekiwania.