

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/brzeszczot-wyrzynarek-weglik-hm-70mm-6t141hm-luna-p-25712.html>

Brzeszczot wyrzynarek węglik HM 70mm 6T141HM Luna



Cena brutto	72,00 zł
Cena netto	58,54 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	200340107
Kod producenta	200340107
Kod EAN	7311662159771
Producent	LUNA
Rodzaj brzeszczotu	do wyrzynarek
Długość całkowita	70mm
Typ mocowania	T
Zastosowanie-materiał	Drewno, Cegła
Opakowanie	pojedyncze

Opis produktu

LUNA Brzeszczot do wyrzynarek, z zębami z węglików spiekanych, 70x8x1,3 mm, 6T141HM (20034-0107).

Charakterystyka produktu:

- Brzeszczoty do wyrzynarek elektrycznych.
- Z zębami z węglików spiekanych, do cięcia materiałów trudnoobrabialnych.
- Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 1 szt.

Dobierz materiał brzeszczotu wyrzynarki.

Jaki materiał będzie obrabiany?	Symbol	Materiał brzeszczotu	Właściwości brzeszczotu
Płytki ceramiczne, cegła, drewno, MDF, tworzywo, włókna szklane oraz stal nieardzewna.	HM	Metal utwardzony	Dobra wytrzymałość na twarde materiały
Drewno, tworzywo i płyty z materiałów drewnianych (np. MDF, płyta wiórowa, sklejna).	HCS	Stal węglowa	Szybkie cięcie, proste cięcie, cięcie po krzywej i niewielkie szlifowanie
Żelazo, stal (niehartowana), miedź, aluminium, drewno, płyty z materiałów drewnianych (np. MDF, płyta wiórowa, sklejka) i tworzywo.	BIM	Bimetal Stal szybko tnąca na ostrzu i miękka stal na grzbiecie dają miękki brzeszczot	Dobre właściwości tnące w metalu. Brzeszczot jest giętki, ale wytrzymały.
Żelazo, stal (niehartowana), miedź, aluminium.	HSS	Stal szybko tnąca	Najlepiej nadaje się do cięcia metalu.

Dane techniczne:

Numer katalogowy	Zastosowanie	Nazwa	TPI	Bosch nr	Profil uzębienia
20034-0107	Drewno, tworzywo, włókno szklane, cegła.	70x8x1,3 mm, 1 szt.	6	6T141HM	b. Zęby duże

21891-0107	Włókno szklane, stal nierdzewna.	58x9x1 mm, 1 szt.	23	T118AHM	a. Zęby drobne
20590-1556	Płytki.	55x8x1 mm, 1 szt.	Tłuczeń	T130RIFF	c. Metale utwardzane
20590-1952	Płytki.	55x8x1 mm, uchwyt	Tłuczeń	U30 Riff	c. Metale utwardzane

Wybierz odpowiednią liczbę zębów na cal.

Co to jest TPI?		Jaki materiał będzie obrabiany?	
TPI = liczba zębów na cal			
Drewno: Jaką powierzchnię cięcia chcesz osiągnąć? Im wyższa wartość TPI, tym osiągniemy gładszą powierzchnię cięcia. Z kolei im niższa wartość TPI zyskujemy na czasie - mamy szybszą obróbkę, ale brzeży po takiej obróbce są bardziej szorstkie.	Drewno, tworzywo		4 - 12 TPI
Metal: Wybierz TPI w zależności od tego, jaka jest grubość obrabianego materiału. Wyjątek tyczy się metali miękkich, np. aluminium - w tym wypadku zalecana jest niższa wartość TPI.	Metal	4 mm lub grubszy	8 - 14 TPI
		2 - 4 mm	14 - 21 TPI
		2 mm lub cieńszy	21-32 TPI

Numer katalogowy	Zastosowanie	Nazwa	TPI	Bosch nr	Profil uzębienia
20034-0107	Drewno, tworzywo, włókno szklane, cegła.	70x8x1,3 mm, 1 szt.	6	6T141HM	b. Zęby duże
21891-0107	Włókno szklane, stal nierdzewna.	58x9x1 mm, 1 szt.	23	T118AHM	a. Zęby drobne
20590-1556	Płytki.	55x8x1 mm, 1 szt.	Tłuczeń	T130RIFF	c. Metale utwardzane
20590-1952	Płytki.	55x8x1 mm, uchwyt	Tłuczeń	U30 Riff	c. Metale utwardzane

Profil uzębienia:



Profil a- Zęby drobne. Stal nierdzewna, włókno szklane.



Profil b- Zęby duże. Włókno szklane, tworzywo, drewno, cegła.



Profil c- Metale utwardzane. Płytki.

LUNA to szwedzka marka dostarczająca maszyny, narzędzia i akcesoria do elektronarzędzi najwyższej jakości. LUNA to firma, która istnieje już ponad 100 lat a głównymi dewizami są jakość i zaufanie. Wybierając narzędzia LUNA masz pewność, że spełnią one Twoje oczekiwania.